

施工業者様へ 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。


この施工説明書はKF3008R仕様のイラストで説明しています。

安全上のご注意


- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です



1ページ



取り付け前に

- 使用水圧 $A = (給湯器の最低作動水圧) + (配管圧力損失)$
最低必要水圧は、シャワーへッドの仕様によって異なる場合がありますので、シャワーへッドの説明書をご確認ください。
- (1) 瞬間給湯器との組み合わせ(設定条件 水温: 25°C 給湯器温度調節: 高温 吐水温度: 42°C ハンドル全開)
(比例制御式) 最低必要水圧: $A + 50.0\text{KPa}$ (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
- (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ
(給湯・給水圧力) 最低必要水圧: $A + 50.0\text{KPa}$ (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
- 吐水切換ハンドル(または吐止水ハンドル)は全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- 給水圧力が 0.3MPa から、 0.75MPa までは止水弁で流量調節してください。
- 給水圧力が 0.75MPa を超えるときは、市販の減圧弁で、 0.2MPa 程度に減圧してください。
- 給湯器の給湯温度は、 50°C ~ 60°C に設定することをおすすめします。
- 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られることがあります。
- 本製品は、改造(加工および接合等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

故障かなと思ったら…

修理を依頼される前にお確かめください。

→ 取扱説明書「故障かなと思ったら…」参照

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]


【△注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

2ページ

分解図

分解図 この分解図は製品説明図であり、サービス部品の単位を示すものではありません。部品の形状は仕様によって異なる場合があります。

1	キャップ
2	温度調節ハンドル
3	温調カラー
4	温調固定ナット
5	サーモスタットカートリッジ
6	本体
7	サイドカラー
8	トップカバー(シャワー・R仕様)
9	吐水口リング
10	ブッシュ
11	Xパッキン
12	吐水口
13	パッキン
14	ストレーナ
15	整流器キャップ
16	キャップ
17	ねじ
18	吐水切換ハンドル
19	ハンドルインナー
20	ノッチカラー
21	切換カラー
22	一時止水付切換弁
23	シャワーリング
24	シャワーエルボ
25	パッキン
26	シャワーホース
27	水抜き栓
28	止めビス
29	湯側ソケット
30	水側ソケット
31	逆止弁付ストレーナ
32	止水弁
33	アンダーカバー
34	ソケット
35	クリップ
36	組付ねじ
37	シートパッキン(小)[白]
38	平座金
39	シートパッキン(大)[白]
40	輪パッキン[黒]
41	菊座
42	締付ナット
43	メンテナンスカバー
44	シャワーハンガー
45	シャワーハンガー
46	シャワーハンガー
47	シャワーヘッド
48	シャワーヘッド
49	本体
50	トップカバー(シャワー・L仕様)
51	トップカバー(混合栓・R仕様)
52	トップカバー(混合栓・L仕様)
53	プラグ
54	止水ボンネット
55	シャワーエルボ
56	減圧装置
57	伸縮パイプ




3ページ


4ページ

取り付け完成図と各部の名称／寸法図

取り付け完成図と各部の名称



寸法図 下記寸法は仕様によって異なる場合があります。



5ページ

取り付け手順1

1 給水管内の清掃

配管工事後、必ず給湯・給水管内のゴミなどを取り除いてください。

2-1 取付ピッチの確認とソケットの調整

水栓出荷時、ソケットは組付けピッチ100mmで組み付けられています。

取り付けるカウンター穴ピッチに合わせ、A～Cの要領でソケットを回転させ、取付穴に挿入します。


A. 穴ピッチ85mmの場合

- ソケットの組付ねじをはずします。
- ソケットのねじ部が両方とも内側を向くように回転させ組付ねじで固定します。
(ソケットはクリップで固定してあり、抜けないようにしてあります。)

【△注意】

組付ねじは確実に締め付けてください。
しっかり締め付けられていないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

＜水栓ソケット部の図＞



B. 穴ピッチ100mmの場合

取り付け注意事項の必要寸法の確認：工場出荷時の寸法の場合はソケットの調整は必要ありません
B-2～4までは下記の調整を行います

①ソケットの組付ねじをはずします。(※ピッチ85mmの水栓ソケット部の図を参照)

②下図を参照し、ソケットを回転させ組付ねじで固定します。

【△注意】組付ねじは確実に締め付けてください。しっかり締め付けられていないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

＜水栓下から見た図＞



取り付け注意事項（取付前に確認してください）

吐水口が浴槽に届かないということがないように吐水口位置に注意してください。

1. 取付穴の確認

水栓を取り付ける前に必ず取付穴の寸法を測定してください。

この製品は、取付ピッチが85・100・120mmに可変することができます。



2. 必要寸法の確認

【正面側】

取付カウンターに、下表の取付面が確保できないと、下記のような不具合が生じます。


●アンダーカバーがはみ出す

【本体部必要寸法】

取り付け部後ろおよび左右の壁等が下表寸法よりも離れていないと、下記のような不具合が生じます。

●壁に当たって取りつかない ●メンテナンスがしにくい ●ハンドルが操作しにくい

【上から見た図】()内は仕様です



e : 本体側面部必要寸法 / f : 温度調節ハンドル部必要寸法 / g : シャワーエルボ部必要寸法

取付ピッチ	A : 85mm	B : 100mm	C : 120mm
R 仕 様	正面側 水栓下から 見たソケット の向き	1 正面側 2 正面側 3 正面側 4 正面側	正面側
	正面側 (工場出荷時)	正面側 正面側 正面側 正面側	正面側 正面側 正面側 正面側
L 仕 様	正面側	正面側 正面側 正面側 正面側	正面側 正面側 正面側 正面側
	(工場出荷時)	正面側 正面側 正面側 正面側	正面側 正面側 正面側 正面側
座面 必要寸法	a 40以上	35以上	35以上
	b 40以上	35以上	30以上
本体部 必要寸法	c 40以上	25以上	30以上
	d 25以上	45以上	30以上
e 85以上	75以上	75以上	85以上
f 170以上	160以上	160以上	150以上
g 80以上	65以上	80以上	70以上



※ R仕様 / L仕様では温度調節ハンドルと本体側面が逆になります。

6ページ



取り付け手順2

2-2 <水栓下から見た図>

<B-3の場合>



<B-4の場合>





C. 穴ピッチ120mmの場合

①ソケットの組付ねじをはずします。(※ピッチ85mmの水栓ソケット部の図を参照)

②ソケットのねじ部が両方とも外側を向くように回転させ組付ねじで固定します。

【△注意】組付ねじは確実に締め付けてください。しっかり締め付けられていないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

＜水栓下から見た図＞



7ページ

8ページ

404736-02


取り付け手順 3

3 水栓本体の取り付け

右図の順に水栓本体を固定します。

【△注意】


- シートパッキンは本体側が小さい方、取り付け穴側が大きいことを確かめてから組付けてください。
- 確認しないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 締付ナットの締め付けは、専用工具G4(別売)で確実に行ってください。
- しっかりと締め付けられていないと、本体が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



4 シャワーホースの接続

シャワー仕様のみシャーペルボにシャワーホースを接続します。


- ① [ワンストップシャワー仕様のみ]
シャワーペルボと減圧装置の間にパッキンをはさみ、減圧装置を取り付けます。
締め付けは、二面幅に合わせてモンキーレンチ等で確実に行ってください。
- 【お願い】締め付ける際は傷がつかないよう、あて布等をしてください。シャワーヘッド本体の損傷を防ぐため、必ず減圧装置をシャワーペルボに取り付けてください。減圧装置を取り付けないと、シャワーヘッド本体が損傷するおそれがあります。
- ② シャワーペルボまたは減圧装置とシャワーホースの間にパッキンをはさみ、シャワーホースを取り付けます。



5 吐水口の接続

吐水口を吐水口接続部に接続します。
締め付けは、二面幅に合わせてモンキーレンチ等で確実に行ってください。

- 【お願い】締め付ける際は傷がつかないよう、あて布等をしてください。



6 ステッカーの貼り付け

使用方法ステッカーを見やすい位置に貼り付けてください。

9 ページ

取り付け後の点検と清掃 2

サーモスタットカートリッジの清掃方法

サーモスタットカートリッジにゴミ、水あか、汚れ等が付着しますと、吐水量が減ったり、温度調節がうまくできなくなりますので清掃してください。

- 【△警告】サーモスタットカートリッジの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。サーモスタットカートリッジをいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


- メンテナンスカバーをはずします。
- 湯水両側の止水弁[2か所]または元栓をしっかりと締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- 【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。
- 薄手の布を精密ドライバーの先端にかぶせます。
- 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。
- 温度調節ハンドルをはずします。
- 温調カラーをはずした後、温調固定ナットを取りはずします。
- サーモスタットカートリッジを取りはずします。

(はずせない場合は、温度調節ハンドルとキャップをはめた状態で引き抜いてください。)

- サーモスタットカートリッジをブラシで洗いします。

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

- 【お願い】・組立時、温調固定ナットはプライヤー等で確実に締め付けてください。
・取り付け後は、温度表示と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。



11 ページ

取り付け後の点検と清掃 1

通水確認

- 【△注意】水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを5~6回繰り返し、配管接続部及び水栓から水漏れがないことを確認してください。
確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


ストレーナ清掃のお願い

本体と吐水口のストレーナにゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、希望する温度にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。

本体のストレーナ清掃

- 【△警告】・ストレーナの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。
ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ・湯側ストレーナの中には熱湯がたまっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

- メンテナンスカバーをはずします。
- 湯水の止水弁[2か所]または元栓をしっかりと締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- 湯側・水側の逆止弁付ストレーナ[2個]を取りはずします。
- ゴミ・水アカ等を洗い流します。




清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。

シャワー仕様の場合、ストレーナを締め込む時、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてください。
混合栓仕様の場合、ストレーナを締め込む時、吐止水ハンドルを吐水側にしてください。

吐水口のストレーナ清掃

- 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、ストレーナを取りはずします。
- ストレーナを水洗いします。



清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

10 ページ

取り付け後の点検と清掃 3

温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。温度調節ハンドルの目盛がズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

- 【はじめに確かめてください】
・止水弁を全開にしているか確かめてください。
・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
・給湯温度50°C~60°Cの湯が給湯できているか確かめてください。

- 全開吐水で目盛に関係なく40°Cのお湯が出る所まで温度調節ハンドルを回します。

【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。

- 薄手の布を精密ドライバーの先端にかぶせます。

- 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。

- 温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。

- ストップ解除ボタンを温調表示の目盛「40」に合わせて、ハンドルをはめます。

- キャップにて固定します。

【お願い】取り付け後は、温調表示と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。

※目盛は、温度表示ではありません。目盛は温度調節の目安としてください。

[混合栓仕様の場合]




図はシャワー仕様

流量の調節方法

流量の調節は下記の方法で行ってください。

- メンテナンスカバーをはずします。

- 湯水の止水弁[2か所]をマイナスドライバー等で流量調節します。



12 ページ